

Benutzerhandbuch:  
GoDEX Desktopdrucker DT4X 203 dpi USB LAN Seriell



## Inhalt

<b>1. Einleitung</b> .....	3
<b>2. Produkteigenschaften</b> .....	3
<b>3. Sicherheitshinweise</b> .....	3
<b>3.1 Allgemeine Sicherheit</b> .....	3
<b>3.2 Lagerung</b> .....	4
<b>4. Installation</b> .....	4
<b>4.1 Vorbereitung</b> .....	4
<b>4.2 Anschlüsse und Treiberinstallation</b> .....	4
<b>5. Bedienung</b> .....	4
<b>5.1 Einlegen der Etikettenrolle</b> .....	4
<b>5.2 Drucken</b> .....	4
<b>6. Wartung und Pflege</b> .....	5
<b>7. Problembehandlung</b> .....	5
<b>7.1 Häufige Probleme und Lösungen</b> .....	5
<b>8. Entsorgung</b> .....	5

# 1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den GoDEX Desktopdrucker DT4X entschieden haben. Dieses Handbuch bietet Ihnen eine umfassende Anleitung zur Installation, Nutzung und Pflege des DT4X-Druckers, um die besten Ergebnisse für Ihre Etikettierbedürfnisse zu erzielen. Der GoDEX DT4X ist besonders geeignet für Anwendungen im Gesundheitswesen, Einzelhandel, Logistik & Transport, Produktion, Behörden sowie Reise & Freizeit.

## 2. Produkteigenschaften

- **Hersteller:** GoDEX
- **Modell:** DT4X
- **Abmessungen (L x B x H):** 218 x 168 x 166 mm
- **Gewicht:** 1,5 kg (ohne Verbrauchsmaterial)
- **Druckverfahren:** Thermodirekt
- **Auflösung:** 203 dpi
- **Druckgeschwindigkeit:** 177 mm / s
- **Druckbreite:** Maximal 108 mm
- **Drucklänge:** Mindestens 4 mm, maximal 1727 mm
- **Etikettenrollen-Außendurchmesser:** Maximal 127 mm
- **Etikettenbreite:** Zwischen 25,4 mm und 118 mm
- **Etiketten-Kerninnendurchmesser:** 1 Zoll (25,4 mm)
- **Etiketten-Wicklung:** Außenwicklung
- **Materialführung:** Mittig geführt
- **Schnittstellen:** USB, Seriell, Ethernet
- **Ausführung:** Modell mit Abreißkante
- **Software:** Inklusive GoLabel Software
- **Druckkopftyp:** Flathead
- **Druckart:** Einbahnig
- **GTIN:** 4040329200602

## 3. Sicherheitshinweise

### 3.1 Allgemeine Sicherheit

- **Betrieb in geeigneter Umgebung:** Stellen Sie sicher, dass der Drucker auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen, die die Funktion beeinträchtigen können.
- **Stromversorgung:** Verwenden Sie nur die vom Hersteller vorgesehenen Netzadapter und Kabel, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.
- **Vorsicht beim Betrieb:** Berühren Sie den Druckkopf nach dem Drucken nicht, da dieser heiß werden kann. Vermeiden Sie das Einlegen von Fingern oder Gegenständen in den Druckbereich.

## 3.2 Lagerung

- **Lagertemperatur:** Lagern Sie den Drucker bei Temperaturen zwischen -20°C und 60°C, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Feuchtigkeitsschutz:** Lagern Sie das Gerät an einem Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 85 %, nicht kondensierend.

## 4. Installation

### 4.1 Vorbereitung

- **Auspacken des Druckers:** Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob alle im Lieferumfang enthaltenen Komponenten vorhanden sind.
- **Platzwahl:** Platzieren Sie den Drucker in der Nähe eines Computers oder einer Netzwerkverbindung, um die Verbindung über USB, serielle Schnittstelle oder Ethernet zu ermöglichen.

### 4.2 Anschlüsse und Treiberinstallation

- **USB-Verbindung:** Verbinden Sie den Drucker über das USB-Kabel mit dem Computer. Installieren Sie die mitgelieferte GoLabel Software, um den Treiber zu installieren.
- **Ethernet-Verbindung:** Für die Verwendung im Netzwerk verbinden Sie das Ethernet-Kabel und konfigurieren Sie die IP-Adresse über die Software.
- **Serielle Verbindung:** Nutzen Sie die serielle Schnittstelle für spezielle Anforderungen an industrielle Anwendungen.

## 5. Bedienung

### 5.1 Einlegen der Etikettenrolle

- **Rolle vorbereiten:** Wählen Sie eine Etikettenrolle mit einem Außendurchmesser von bis zu 127 mm und einem Kerninnendurchmesser von 1 Zoll (25,4 mm).
- **Materialführung:** Führen Sie die Etiketten mittig in den Drucker ein. Stellen Sie sicher, dass die Etiketten korrekt geführt werden, um einen reibungslosen Druck zu gewährleisten.

### 5.2 Drucken

- **GoLabel Software verwenden:** Starten Sie die GoLabel Software, um Ihre Etiketten zu gestalten. Stellen Sie die gewünschte Druckbreite und Drucklänge ein.
- **Druck starten:** Senden Sie den Druckauftrag über die Software. Der Drucker beginnt automatisch, die Etiketten auszudrucken.

## 6. Wartung und Pflege

- **Druckkopf reinigen:** Reinigen Sie den Druckkopf regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch und Isopropylalkohol, um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden.
- **Allgemeine Reinigung:** Entfernen Sie Staub und Schmutz von der Außenseite des Druckers, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

## 7. Problembehandlung

### 7.1 Häufige Probleme und Lösungen

- **Druckqualität schlecht:** Überprüfen Sie, ob der Druckkopf sauber ist und die Etiketten korrekt eingeführt wurden.
- **Drucker reagiert nicht:** Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und der Drucker eingeschaltet ist.
- **Fehlerhafte Etikettenzufuhr:** Überprüfen Sie, ob die Etikettenrolle richtig eingelegt ist und dass die Materialführung stimmt.

## 8. Entsorgung

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie das Gerät nach den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott. Recycling hilft, die Umwelt zu schonen.